

# 輸液の用意 <アミノトリパ (1号・2号) の準備>



手洗いをしてから  
始めます。

1. 点滴を平らな場所へ置く。



2. 手で袋を開ける。



3. 外袋から取り出す。



4. 両手で絞り込み点線部分を開通。



5. 上に貼ってあるシールをはがす。



6. 開通したことを確認しシールを貼る。



7. 両手で点滴の端を持ち、混ぜる。



これで輸液の用意ができました。