

輸液の用意 <フルカリック3号の準備>



手洗いをしてから始めます。

1. 点滴を平らな場所へ置く。



2. 手で袋を開ける。



3. 外袋から取り出す。



4. 「はずす」のキャップを引抜く。



5. 前後に1回折り曲げ切り離す。



切り離れた棒状の物が輸液剤の中にあることを確認する。

輸液の用意 <フルカリック3号の準備>

6.両手で絞り込み点線部分を開通。



7.点線部分が開いたことを確認する。



8.両手で点滴の端を持ち混ぜる。



9.上に貼ってあるシールをはがす。



10.開通したことを確認しシールを貼る。



11.オレンジ色の遮光袋をかける



これで輸液の用意ができました。